



1.紹介：
DOSSBluetoothポータブルワイヤレスハンズフリースピーカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。お使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、操作について分からない場合にご参考いただけるように、大切に保管してください。

2.パッケージ内容：
ポータブルワイヤレススピーカー x1
USB充電ケーブル x1
Φ3.5mmAUXケーブル x1
トラベル防水袋 x1
日本語取扱説明書

3.表示説明：

1 MODE ボタン
2 再生一時停止/スマートフォントロールボタン
3 電源ボタン
4 音量下ボタン
5 音量上ボタン

上部のタッチボタン
(1) Modeボタン：Modeボタンに触れるとBluetoothモードに切り替わるTFカードとAUX-inにも対応する。
(2) Bluetoothモード/TFモードで「<」に触れると前のトラックへ戻る。
(3) 再生一時停止/スマートフォントロールボタン
① Bluetoothモードで「<」に触れると電話を受けるまたは拒否する。三秒間押し続けると拒否する。
② Bluetoothモードで「<」に触れると音楽が再生または一度停止する。三秒間押し続けるとデバイスとの接続が中止する。
③ TFモードで「<」に触れると音楽が再生または一度停止する。
(4) Bluetoothモード/TFモードで「>」に触れると次のトラックへ進む。
(5) リモコンタッチコントロール
① 時計回りの回転で音量を上げる
② 反時計回りの回転で音量を下げる。

裏側タッチボタン
6 電源ボタン
7 AUX3.5mmジャック
8 TFカード
9 充電ポート
10 LED充電インジケータ

(6) 電源ボタン：長押しするとスピーカーがオンになり、またはオフになる。
(7) AUX3.5mmジャック：互換ケーブルを使うとスピーカーが起動する。
(8) TFカード：TFカードを使う場合は、Mp3、WAVの曲、容量は32Gまでのカードに対応できる。そうでない場合はFAT32フォーマットに変換してください。
(9) 充電ポート：この商品付属のUSBケーブルをポートに入れ内蔵バッテリーを充電する。
(10) LED充電インジケータ：
充電中：レッド点灯
充電完了：グリーン点灯

状態パイロットランプ

センターインジケータ/コントロールボタン	ブルー点滅	スピーカーがBluetoothモードの状態が準備できましたと示す。
	ブルー点灯	デバイスのペアリングが成功しましたと示す。
	レッド点灯	デバイスにAUXケーブルが挿入されましたと示す。
	グリーン点灯	デバイスがTFモードに切り替わったと示す。
バッテリー状態	レッド点灯	バッテリー充電中
	グリーン点灯	充電完了

このQRコードをスキャンする、またはFacebookに「DOSS fans」とし、私たちのチームに参加しよう！あなたの経験をシェアして、もっと意外な喜びを発見しよう！

Wondersテクノロジー株式会社
メール：support_jp@dossav.com
Facebook上で弊社にご連絡ください：
http://www.facebook.com/dossav

4.準備作業
(1) 充電する場合、付属の専用USBケーブルを使ってください。
(2) 初めて使う時、スピーカーの電圧が十分であることを確認してください。
(3) 最初に、バッテリーを十分に充電することが必要です。それから、充電開始から約3時間で充電完了となる。
(4) 充電中はLEDライトがレッドになり、充電完了するとLEDライトがグリーンになる。
(5) 電源ボタンを数秒押しするとスピーカーがオンになり、もう一度電源を押すと、スピーカーがオフになる。
ご注意：15分以上AUX入力端子に何も入れないと、スピーカーが自動的にオフになる。この機能により、ファームウェアをグレードアップすることも可能です。必要であれば、弊社のアフターサービスセンター：support_jp@dossav.comまでご連絡ください。

5. スマートフォンとペアリング。
(1) スピーカーとスマートフォンの距離を10メートル以内に置いてください。
(2) スピーカーの後ろにある電源ボタンを数秒押し電源を入れる。
(3) ワイヤレススピーカーを「discover」に設定してください。ペアリングに成功するとピープ音が鳴り、ブルーLEDが点灯する。
ペアリングを切断するとピープ音が鳴り、ブルーLEDが点滅する。
(4) Bluetooth接続リストにあったDOSS SoundBoxを選択して下さい。
(5) もしマッチングしたら、LEDはブルーに点灯する。マッチングに失敗したら60秒後、1から5までの手順をやり直してください。

6. 電話を受けるまた切る事。
(1) 電話が鳴ると再生中の曲が一度停止し、スピーカーから電話と同じ着信音が再生される。
(2) 「<」短く押しして電話を受ける、長く押しして電話を拒否する。スマートフォンでも直接電話を受ける/切ることができる。
(3) マイク内蔵スピーカーなのでクリアな音声で快適に話せる。
(4) もう一度「<」を押して電話を切る。同様に、スマートフォンで直接電話を切ることができる。
(5) 音楽を聴いている時、電話が入ると音楽が一時停止する；電話を切ると再生状態が自動的に立ち直る。

質問	対応方法
ペアリングできない	ON/OFFボタンを約五秒で押し、もう一度連続してください。
連続して音が出せない	接続元のデバイスの出力先設定「DOSS SoundBox」になっているかご確認ください。
再生中の曲が停止する	スピーカーとの距離は10メートルを超えるかどうか、またバッテリーの電圧量が低いかどうかを確認してください。
Bluetooth 使用する時に音が途切れる、ノイズが入る。	本製品と接続デバイス間に障害物がないかどうかを確認しお試してください。
ノートブックコンピュータは、ドライバをインストールするよう求められる。	このドライバはSoundBoxに付属する物ではなくて、お客様のBluetooth対応ノートPC用なので、コンピュータ会社や窓口までご連絡してください。
交換アダプタを接続することができない。	ON/OFFボタンを約五秒で押し、またはトランスミッタのカスタマーサービス部門に助けを求め。

質問	対応方法
TF カード カードが挿入されている時、直接Bluetoothモードに戻った。	カードのフォーマットはFATまたはFAT32かどうかをご確認ください。そうではない場合はFATまたはFAT32のフォーマットに変換してください。曲の形式を確認してください。スピーカーはMP3/WAVに対応する。
再生中の曲が停止する	曲のフォーマットにエラーがあるかもしれないので、削除してみてください。
他 すべてのライトが点灯している、ライトが消えない。 カスタマーサービスEメール	再生中の曲を停止してみてください。 support_jp@dossav.com

7.商品概要
製品名：Bluetoothポータブルワイヤレススピーカー
定格出力：6W x 2
本体サイズ：1.5 inchスピーカー x2 +12.6 inchバッシュブラジエータ
周波数応答：100Hz-18Hz
信号雑音比：≤55dB
本体重量：560g
外形寸法：6.6 x 2.7 x 2.9inch
保証期間：1年間

8.パワー
(1) (1) 電子容量：リチウムイオン3.7v、2200mAh
(2) 入力電圧：5V-1A
(3) 満充電時間：約3時間
(4) 連続再生時間：12時間以上（ボリュームまたは実用モードの変化に応じて連続再生時間が変わることがあります。）

9.ワイヤレス/ネットワーク
(1) (1) ワイヤレステクノロジー：V4.0+EDR、以前のBluetoothのバージョンとの交換性。
(2) サポートされているプロファイル
(3) A2DP
(4) ワイヤレス通信距離：10m/33ft

10. ファームウェアをアップデートに関して
(1) 本社の公式サイトwww.dossaudio.comまでダウンロードしてください。ダウンロードできない場合、本社のアフターサービスまでご連絡ください。
(2) アップデート方法
①適用なファームウェアをmicroSDカードにコピーする（ファームウェア名を変更しないでください）
②スピーカーをオフにした状態で、microSDカードをスピーカーに挿入する。
③この時自動的にアップデート中となる。（アップデートする時間は約1分かかる）、アップデートが完了後、スピーカーは自動的にオフになる。
④microSDカードをスピーカーから取り出して、アップデートが完了。もし、SDカードを使って音楽を再生する場合、microSDカードの中のファームウェアを削除してください。（削除しないなら、アップデートすることが繰り返す。念のため、ファームウェアをパソコンでバックアップしてください。）
⑤ファームウェアをアップデートできない場合、手元のmicroSDカードのフォーマットを確認してください。もし、手元のmicroSDはEXFATなら、FAT、FAT16、FAT32に変換してください。

11.ご使用上の注意事項
(1) 本製品に衝撃を与えたり、投げたり、振動を与えたりしないでください。
(2) 本製品の分解や改造、修理をしないでください。
(3) ベンゼン、溶剤やアルコールを含めるクリーニング製品を使用しないでください。
(4) 過熱時にBluetoothスピーカーの使用をひかえてください。また、直射日光下に長時間置くことをひかえてください。
(5) このデバイスを高温や高湿度、ほこりの多い環境に置かないでください。
(6) Bluetoothスピーカーの上に重い物を置かないでください。
(7) 電子レンジや無線製品の近くで使用しないでください。